

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA PROFILI PODPROGOWYCH

SYSTEMU TECHNIKI PROGOWEJ COMBI / COMBI Plan 0,0 mm

1. Ochrona przed słońcem i temperaturą

- Produkt w opakowaniu foliowym nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
- Przechowywać w miejscu osłoniętym przed słońcem, najlepiej w zadaszonym chłodnym pomieszczeniu,
- Unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece czy inne urządzenia emitujące ciepło,
- Nie przechowywać bezpośrednio pod systemem centralnego ogrzewania,

2. Warunki przechowywania

- Optymalna temperatura przechowywania: 10°C – 25°C,
- Przechowywać w hali magazynowej o stabilnych warunkach temperaturowych,
- Chronić przed nagrzewaniem (np. przez słońce, grzejniki),
- Unikać chłodzenia (np. przez przeciągi lub otwarte bramy w okresie zimowym),

3. Sposób układania i składowania

- Przechowywać na równej i stabilnej powierzchni,
- W przypadku długiego składowania należy zwrócić uwagę, aby podparcie było równomierne na całej długości, a nie tylko punktowe,
- Profile powinny być układane prosto, nie należy ich przechowywać w sposób chaotyczny ani na krzyż,

